TERMINAL / APP	TRACK-Guide II	TRACK-Guide III	BASIC-Terminal	TOUCH800®	COMFORT-Terminal	TOUCH1200®
ISOBUS-UT	○	○	●	●	●	●
ISOBUS-TC *1	○	○	○	○	●	●
TRACK-Leader	●	●	○	○	○	○
SECTION-Control *2	○	○	○	○	○	○
VRC *2	○	○	○	○	○	○
ASD *3	○	○	○	○	○	○
TRACK-Leader AUTO® *2	—	○	—	○	—	○
FIELD-Nav	○	○	○	○	○	○
farmpilot	○	noch nicht verfügbar	○	noch nicht verfügbar	○	●

● = Standard App ○ = optionale App – = nicht möglich

* 1 Voraussetzung für diese App ist ISOBUS-UT

* 2 Voraussetzung für diese App ist TRACK-Leader

* 3 Voraussetzung für diese App ist,

- wenn mit ISOBUS gearbeitet wird, ISOBUS-UT und ISOBUS- TC
- wenn mit .shape-Dateien gearbeitet wird, TRACK-Leader und VRC